BC 2215:notice FA868 14/05/12 9:40 Page 1

MODE D'EMPLOI

VERRE DOSEUR ET
BALANCE CULINAIRE ÉLECTRONIQUE
BC 2215

WHITE & BROWN

FRANÇAIS

WHITE AND BROWN *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance. Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.*

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans toute utilisation d'appareils électriques, des précautions de base sont à respecter.
LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi. Ne jamais l'employer pour d'autres usages.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalable concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Respecter les instructions pour le nettoyage.
- Ne jamais mettre l'appareil dans un four micro-onde.
- Ne pas surcharger la balance en dépassant la capacité maximale de 3 kg, le capteur de pesage risquerait d'être endommagé.
- Ne jamais déposer de récipients chauds tels que casseroles sur le plateau de pesage ou le verre doseur.
- Ne pas soumettre l'appareil à toute force excessive.
- Ne jamais placer ou utiliser l'appareil sur ou près de surfaces chaudes.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques ou abrasifs.
- Ne pas laisser la balance au contact d'aliments aux couleurs prononcées ou d'acides tels que le zeste d'agrumes, la surface plastique de la balance risquerait d'être endommagée.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électronique, il doit être réparé par une personne qualifiée.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance : 3V

Pile : 1 x CR 2450 (fournie)

1) Verre doseur amovible
2) Base électronique
3) Ecran LCD
4) Bouton de libération
5) Bouton Marche/Arrêt ou fonction Tare
6) Bouton « m » : sélection de l'ingrédient
7) Bouton « u » : sélection de l'unité de mesure

INSTALLATION DE LA PILE

- La balance fonctionne avec 1 pile plate 3V CR2450 fournie. L'emplacement de la pile se situe à l'intérieur de la poignée.
- Retirez le capot de protection en le faisant coulisser vers le bas.
- Lors de la première utilisation, ôtez la languette de protection.
- Refermez le capot.

- Procéder de manière identique pour le remplacement de la pile. Enlevez le capot de protection, retirez la pile, replacez une nouvelle pile en veillant au sens de polarité et refermez le capot.

MISE EN MARCHE ET ARRÊT

- Fixer le verre doseur (1) à sa base électronique (2).
- Poser la base (2) sur une surface plane et stable.
- Appuyer de manière brève sur le bouton de mise en marche (5).
- Après quelques secondes, la balance indique 0 gramme sur l'écran d'affichage (3). En cas contraire, calibrez la balance en vous rapportant à la rubrique « CALIBRAGE ».

- Pour arrêter la balance, maintenez enfoncée le bouton marche/arrêt (5) 3 secondes.
- La balance s'éteint automatiquement après 5 minutes de non-utilisation.

CALIBRAGE

- Le calibrage correspond à la remise à zéro de la balance avec le verre doseur vide.
- Afin de garantir l'exactitude de la pesée, nous vous conseillons de vérifier le poids du verre doseur vide à chaque utilisation. L'écran LCD (3) doit indiquer 0 gramme.
- Ne calibrer le verre que si le chiffre indiqué avec le verre doseur est supérieur à zéro.

- Veillez à ce que le verre doseur (1) soit fixé à sa base (2).
- Appuyez de manière brève sur le bouton de mise en marche (5).
- Une fois la balance prête, appuyez à nouveau sur le bouton de mise en marche (5) pendant 6 secondes jusqu'à ce que « CAL » clignote sur l'écran (5). Il est normal que la balance s'éteigne avant de clignoter.
- Ne pas bouger la balance tant que le mot « CAL » clignote sur l'écran.
- L'écran indique 0, le calibrage de la balance est fini.

UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

- Une fois la balance allumée et calibrée (lorsqu'elle indique 0 avec le verre doseur vide), le mode « SCALE » (BALANCE) apparait par défaut en haut à droite de l'écran (3).
- L'unité de mesure « grams » (GRAMMES) apparait par défaut en bas au milieu de l'écran (3). Si vous souhaitez changer l'unité de mesure et la passer en onces, appuyez sur le bouton « u » (7) : « OZ » apparait en bas à droite de l'écran (3).
- Placez les ingrédients à peser dans le verre doseur (1).
- Posez la balance sur une surface plane pour afficher le résultat.

Ingrédients préprogrammés : eau, lait, huile, sucre et farine
- Une fois la balance allumée et calibrée (lorsqu'elle indique 0 avec le verre doseur vide), appuyez plusieurs fois sur le bouton « m » afin de sélectionner le type d'ingrédient à peser : « water » (eau), « milk » (lait), « oil » (huile), « sugar » (sucre) ou « flour » (farine). Le nom de l'ingrédient sélectionné s'affiche en haut de l'écran (3).
- Si vous souhaitez changer l'unité de mesure par défaut, appuyez sur le bouton « u » (7). Se rapporter au tableau ci-dessous pour choisir les unités de mesure possibles selon le type d'ingrédient :

Ingrédients	**Unités de mesure possibles**
Eau	ml, tasses, floz
Lait	ml, tasses, floz
Huile	ml, tasses, floz
Sucre (en poudre)	grammes, tasses, lbsoz
Farine	grammes, tasses, lbsoz

FONCTION TARE

La fonction tare vous permet de peser un nouvel ingrédient après avoir déjà ajouté et pesé d'autres ingrédients. Grâce à cette fonction, seul le dernier ingrédient ajouté sera pesé.

- Posez le verre doseur contenant un premier ingrédient sur une surface plane et stable.
- Appuyez une fois de manière brève sur le bouton marche/arrêt (5). Le mot « tare » apparait en gros sur l'écran (3). L'écran (3) indique ensuite le chiffre zéro. Le mot « tare » apparait alors verticalement en haut à gauche de l'écran (3).
- Ajoutez le nouvel ingrédient à peser.
- Pour ajouter d'autres ingrédients, recommencez autant de fois cette opération que nécessaire.

Annulation de la fonction tare

- Posez le verre doseur sur une surface plane et stable.
- Appuyez une fois de manière brève sur le bouton marche/arrêt (5). Le mot « tare » disparait de l'écran (3).

MESSAGES D'ERREUR

Message indiqué sur l'écran	Signification
UnSt	« Instable » : la balance n'est pas posée sur une surface plane et stable. Posez la balance sur une surface plane et rallumez la balance.
Err	« Erreur » : la balance est en surcharge. Le poids total des ingrédients contenus dans la balance ne peut excéder 3 kg.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Le verre doseur est amovible. Pour le détacher de sa base, appuyez sur le bouton de libération (4) situé sous la poignée et tirez le verre doseur vers le haut.
- Nettoyer le verre doseur à l'eau chaude savonneuse. Rincer et sécher soigneusement avant de le remettre sur sa base.
- Ne jamais plonger la base électronique (2) dans l'eau ou tout autre liquide. Ne jamais la laver au lave-vaisselle.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs au risque d'abimer la surface de l'appareil.

BC 2215:notice FA868 14/05/12 9:40 Page 7

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques.
Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.
Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal.
The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.
Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.